vito®
all about lighting

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B1-Blok Kat:8 No.:299-300 Bakırköy/İstanbul, TÜRKİYE
Tel : +90 212. 465 07 71 - 465 07 72 - 465 07 73
Fax: +90 212. 465 07 70
www.vitolighting.com
info@vitolighting.com

IP65 AM50

EN

POWER SUPPLY FOR FLEXIBLE LED STRIP LIGHTING INSTRUCTION

• POWER SUPPLY FOR FLEXIBLE LED STRIP can be used in wide range of power alternative.
• The advantages of the POWER SUPPLY FOR FLEXIBLE LED STRIP are variable output power options, lower energy consumption, short-circuit protection, overload and overheating protections, power factor correction, reduced weightsize and eliminated acoustic noise.

CAUTION:
1.The instruction should be read carefully before installation.
2.Installation and maintenance should be done by a qualified electrician.
3.The mains supply should be turned off before installation.
4.The installation should be applied with correct wiring.
5.The installation of POWER SUPPLY FOR FLEXIBLE LED STRIP into circuits with large inductive loads or voltage surges should be avoided.
6.The installation of POWER SUPPLY FOR FLEXIBLE LED STRIP on surfaces which may amplify the acoustic noise should be avoided.
7.The output leads should be kept separate and apart from input leads.
8.The lenght of output leads should be typically 0.5m~2m in order to keep radio interference minimum.
9.The lenght of led strip should match the output power of power supply.

INSTALLATION:
1.For proper installation follow installation chart shown bellow.
2.Connect cables properly on terminal contacts according to given figure.

NOTE: WIRELESS CONTROLLER FOR RGB MUST BE INSTALLED BY LED STRIP & POWER SUPPLY AT 24 V DC OUTPUT.

RUS

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ИНСТРУКЦИЯ

•Широкий выбор мощности БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
•Преимущества БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ : наличие вариантов выходной мощности, низкое потребление энергии, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки и перегрева, коррекция коэффициента мощности, уменьшенный вес и объем, бесшумная работа.

ВНИМАНИЕ:
1.Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.
2.Установка и уход за изделием должны производиться квалифицированным электриком.
3.Перед установкой отключите электропитание.
4.При установке убедитесь в правильности соединения проводов.
5.Избегайте установку БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ в цепь с большой индуктивной нагрузкой или скачками напряжения.
6.Избегайте установку БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ на поверхности, от которых может появиться акустический шум.
7.Убедитесь, что концы провода выходного напряжения находятся отдельно от концов провода входного напряжения.
8.Для снижения воздействия радиопомех рекомендуемая длина провода от БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 0.5м~2м.
9.Мощность используемой ленты должна строго соответствовать указанной выходной мощности БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ.

УСТАНОВКА:
1.Следуйте схеме для установки блока питания .
2.Соедините провода с клеммами как показано на схеме.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПУЛЬТ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ RGB ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ К БЛОКУ ПИТАНИЯ ВЫХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДОЛЖНО БЫТЬ 24 V DC.

TR

ESNEK ŞERİT LED AYDINLATMA İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM KILAVUZU

•ESNEK ŞERİT LED AYDINLATMA İÇİN GÜÇ KAYNAĞI farklı güç alternatifleyle kullanılabilir.
•ESNEK ŞERİT LED AYDINLATMA İÇİN GÜÇ KAYNAĞIN avantajları çeşitlendirilmiş çıkış gücü seçenekleri, düşük enerji tüketimi, kısa-devreye karşı koruma, aşırı yük ve ısınma korumaları (yükselmiş güç faktörü) ağırlık ve boyutta azalma, akustik gürültünün (rahatsız olarak sıylanmılır).

UYARI :
1.Çalışmadan önce kullanımdan önce dikkatle okunmalıdır.
2.Kurulum ve bakım uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
3.Şebeke gerilimi kurulumdan önce kesilmedir.
4.Kurulumda doğru bağlantı kablaları kullanılmalıdır.
5. ESNEK ŞERİT LED AYDINLATMA İÇİN GÜÇ KAYNAĞI yüksek indüktif yükü ya da gerilim dalgalanmaları yaşandığı sistemlere bağlanmamalıdır.
6.ESNEK ŞERİT LED AYDINLATMA İÇİN GÜÇ KAYNAĞI kurulumu akustik gürültüyü artırabilen özelliklerdeki yüzeylere yapılmamalıdır.
7.Çıkış uçlarını birbirinden ve giriş uçlarından ayrı tutulmalıdır.
8.Çıkış uçlarının uzunluğu radyo dalgalanmanı kötü etkilemmi azaltmak amacıyla 0.5m~2m arasında tutulmalıdır.
9.ŞERİT LED etiketi güçlü le trafonun pleş gücü uyumlu olmalıdır.

KURULUM :
1. Kurulum gemasına bakarak kablolar bağlanmalıdır.
2.Kabloları verilen şekilde göre kontrollar üzerinde bağlayın...

NOT: WIRELESS CONTROLLER FOR RGB MUTLAKA ŞERİT LED İLE POWER SUPPLAYN 24 V ÇIKIŞINA BAĞLANMALIDIR.

GR

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ LED ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ LED μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύς εύρος.
• Τα πλεονεκτήματα του ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ LED είναι μεταβλητό εύρος ισχύος εξόδου, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, προστασία από βραχυκύκλωμα υπερφόρτωση και υπερθέρμανση, διόρθωση του συντελεστή ισχύος, μείωση βάρους και μεγέθους και εξάλειψη θορύβου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1.Ο οδηγός πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν την εγκατάσταση.
2.Η εγκατάσταση καμή συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
3.Κλείστε τον γενικό διακόπτη πριν την εγκατάσταση.
4.Η εγκατάσταση να γίνεται με την σωστή σύνδεση καλωδίων.
5.Αν απαιτείται η εγκατάσταση του ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ LED σε κυκλώματα με μεγάλο επαγωγικό φορτίο ή ανξήσεις τάσης.
6.Αν απαιτείται η εγκατάσταση του ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ LED σε επιφάνειες η οποίες μπορεί να προκαλέσουν θορύβους.
7.Το καλώδιο εξόδου να διατηρηθεί από το καλώδιο εισόδου.
8.Το μήκος των καλωδίων εξόδου πρέπει να είναι 0.5m~2m για την αποφυγή ραδιοκυμάτων.
9.Η λωρίς της ελκαμπτης ταινίας LED να συμφωνεί με την ισχύ εξόδου του μετασχηματιστή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
1.Για την σωστή εγκατάσταση ακολουθήστε τις οδηγίες στο διάγραμμα εγκατάστασης που του ακολουθεί.
2.Συνδέστε τα καλώδια σπως στο σχήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασύρματος controller για RGB ταινία πρέπει να εγκατασταθεί ανάμεσα στην εικαμπτη ταινία LED και τον μετασχηματιστή στα 24 V.

BG

ЗАХРАНВАНЕ ЗА ГЪВКАВ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ ИНСТРУКЦИИ

•ЗАХРАНВАНЕТО ЗА ГЪВКАВИ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ може да се използва за голяма обхват от мощности
•Предимствата на ЗАХРАНВАНЕТО ЗА ГЪВКАВИ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ са много различни опции за изходна мощност, по-ниска консумация на енергия, защита от късо съединение, претоварване и прегряване, защита, корекция фактор на мощността, намаляване на теглото & размер и елиминиране акустичен шум.

ВНИМАНИЕ:
1.Инструкцията трябва да се прочете внимателно преди инсталация.
2.Инсталацията трябва да се извършва само от квалифициран електротехник.
3.Изключете главното захранване преди да започнете инсталацията.
4.Свързването трябва да стане съгласно схемата.
5.Инсталацията на ЗАХРАНВАНЕТО ЗА ГЪВКАВИ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ във вериги с голяма индуктивен товари или прекъсвания ще доведе до повреди.
6.Инсталацията на ЗАХРАНВАНЕТО ЗА ГЪВКАВИ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ на повърхности, които могат да увеличат на акустичен шум трябва да се избягва.
7.Уверете се, че проводниците на изходното напрежение са далече от проводниците на входното напрежение.
8.За намаляване на радиосмущенията се препоръчва захранващите проводници да бъдат 0.5m~2m.
9.Мощността на светодиодния осветител трябва да отговаря на мощността на ЗАХРАНВАНЕТО ЗА ГЪВКАВИ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ.

МОНТАЖ:
1.За правилна инсталация вижте картината по-долу .
2.Свържете проводниците внимателно съгласно фигурата.

ВАЖНО: БЕЗЖИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА RGB ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВЪРЗАНО СЪС СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ & ЗАХРАНВАНЕ НА 24 V DC ИЗХОД .

RO

ALIMENTATOR TENSIUNE PENTRU TUB FLEXIBIL LUMINOS CU LEDURI MANUAL UTILIZARE

•ALIMENTATORUL PENTRU TUB FLEXIBIL LUMINOS CU LEDURI poate fi folosit pentru un interval larg de putere
•Avantajele folosirii acestui alimentator sunt: posibilitatea utilizarii acestuia pe un interval variabil de puteri, consumul redus de energie, protectia la scurt-circuit, protectie la supratrecere si supraincalzire, factor de corectie tensiune, masa si dimensiuni reduse, eliminarea completa a zgomotelor de operare.

MĂSURI DE PRECAUȚIE:
1.Instrucțiunile trebuie citite cu atenție înainte de efectuarea montajului.
2.Instalarea și întreținerea dispozitivului trebuie să fie făcute de către un electrician autorizat.
3.Opriți sursa de alimentare înainte de instalare.
4.Instalarea trebuie făcută respectând cablarea corectă.
5.Instalarea ALIMENTATORULUI pe circuite cu încărcări inductive mari sau pe circuite cu variații de tensiune trebuie evitată.
6.Montarea ALIMENTATORULUI pe suprafețe care amplifică zgomotul trebuie evitată .
7.Cablarea pentru tensiunile de intrare trebuie să fie cat mai separată de cablarea pentru tensiunile de ieșire.
8.Firele folosite pentru ieșirea din alimentator nu trebuie să depășească dimensiunile 0.5m~2m, pentru a fine interferențele radio în parametri minimi.
9.Puterea tubului flexibil luminos nu trebuie să depășească valorile puterilor specificate pe ALIMENTATOR.

INSTALARE:
1.Pentru o instalare corectă, urmăriți graficul de instalare de mai jos .
2.Conectați tăcuiliterminalin conformitate cu schema dată.

NOTĂ: CONTROLUL WIRELESS TREBUIE INSTALAT INTRE TUBUL FLEXIBIL SI ALIMENTATOR LA 24V

СРБ

НАПАЈАЊЕ ЗА ФЛЕКСИБИЛНЕ ЛЕД ТРАКЕ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ:

•Напајање за флексибилне лед траке може се користити као извор снаге
•Предности напајања за флексибилне ЛЕД траке су могућности различитих излазних напона, мање утрошак електричне енергије, заштита струјног кола заштита од преоптерећења и прегревања, елиминација буке.

НАЛОГ:
1.Пажљиво прочитати упутство пре инсталације.
2.Инсталацију и одржавање мора радити квалификовани електричар.
3.Главни довод струје мора бити искључен пре почетка инсталације.
4.Инсталација се мора извршити помоћу одговарајућих жица.
5.Инсталацију-повезивање напајања са струјним колима са великим индуктивним терећењем треба се избегавати.
6.Инсталација напајања за флексибилне ЛЕД траке на површинама на којим може проузроковати бучу треба избегавати.
7.Струјне улазе треба бити одвојено од струјних излаза.
8.Дужина струјних излаза може бити од 0.5m~2m како би радио ометања биле мањетуре.
9.Снага ЛЕД флексибилних трака мора бити у складу са снагом напајања за флексибилне ЛЕД траке.

ИНСТАЛАЦИЈА:
1.Да исправну инсталацију пратити оквиз.
2.Повезати кабловe помоћу клема као на слици.

ПРИМЕНА: Бежични контролер за RGB LED траку мора бити повезан траку са једне стране и напајање 24V DC са друге стране.

HR

NAPAJANJE ZA SAVITLJIVU LED RASVJETNU TRAKU UPUTSTVO ZA UPOTREBU

•NAPAJANJE ZA SAVITLJIVU LED RASVJETNU TRAKU može se koristiti za širok raspon snage
•Prednosti NAPAJANJA ZA SAVITLJIVU LED RASVJETNU TRAKU su promjenjivi izlazni napon, niska potrošnja energije, zaštita od kratkog spoja, zaštita od preopterećenja i pregrijavanja, korekcija faktora snage, smanjena težina i veličina i eliminiran akustični šum.

UPOZORENJE:
1.Pažljivo pročitati uputstvo prije instalaciju.
2.Instalaciju provesti kvalificiranom električaru.
3.Prije instalaciju isključiti dovod struje.
4.Projekto spojiti vodove.
5.Izbjegavati instalaciju NAPAJANJA ZA SAVITLJIVU LED RASVJETNU TRAKU u krugove s velikim troškima i naponskim skokovima.
6.Izbjegavati instalaciju NAPAJANJA ZA SAVITLJIVU LED RASVJETNU TRAKU na površine koje mogu pojačati akustičk šum.
7.Odvojiti ulazne i izlazne vodove.
8.Duljina izlaznih vodova treba biti 0.5m~2m da bi radio interferencija bila minimalna.
9.Snaga LED vrpce treba odgovarati izlaznoj snazi napajanja.

INSTALIRANJE:
1.Za propisno instaliranje pratiti dijagram.
2.Spojiti kablove na nažne sklažlje kako je prikazano u dijagramu.

NAPOMENA: BEŽIČNI KONTROLER ZA ENSENU BOJA TREBA INSTALIRATI NA 24V DCIZLAZ LED VRPCE I NAPAJANJA.

KAZ

ИІЛГШ ЖӘНЕ ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖОЛАҚТЫ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ,

•ИКЕМДІ ЖАРЫҚДИОДТЫ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ кең спектрі.
•Қуаттың ИІЛКТІ ЖАРҒАНЫ КАМТАМАСЫЗ ЕТУ: шығыс қуаты параметрлерінің болуы, қуатты аз тұтыну, қысқа тұйықталудан қорғау, қайта қосудан және ыстан кетудан қорғау, қуат коэффициенттің түзету, салмақ пен көлемді азайту, тынышы жұмыс.

АБАЙЛАҢЫЗ:
1.Орнатпас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
2.Орнату және күтіпқұ бойынша электрик жүргізе ісыдуы керек.
3.Орнатпас бұрын қуатты өшіріңіз.
4.Орнатқан кезде қосылыстың дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.
5.Үлкен индуктивті жүктеме немесе қуат кернеу-бар тербелте ИКЕМДІ ЖАРЫҚДИОДТЫ МОНАЛ ҮШІН ҚУАТ КӨЗІН орнатпаңыз.
6.Акустикалық шу шығаруы мүмкін ИКЕМДІ ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖОЛАҚ ҮШІН ҚУАТ КӨЗІН орнатпаңыз.
7.Шығыс кернеу сымының ұштары кіріс кернеу сымының ұштарын бөлек екенін көз жеткізіңіз.
8.Радио кедергілерді жоюға арналған шуды ИКЕМДІ ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖОЛАҚТЫ ҮШІН ҚУАТ КӨЗІНІҢ КОЖНЕКТОРЫНА қосылатын ұзындығы 0.5м ~ 2 м ұсынылсын.
9.Керкетілген сымның қуаты ИКЕМДІ ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖОЛАҚ ҮШІН ҚУАТ КӨЗІНІҢ КЕРСЕТІЛГЕН шығыс қуатына сайкес келуі керек.

Орнату:
1.Қуат көзін орнату сызбасын қолданыңыз.
2.Сымдарды диаграммада көрсетілгендей терминалдарға қосыңыз.

Ескерту: ҚУАТ КӨЗІНЕ RGB ИКЕМДІ ЖАРЫҚ ДИОДЫ БАР СЫМСЫЗ ОРНАТУАН КОНТРОЛЛЕРДІ ҚОСҚАН КЕЗДЕ, СЫМНЫҢ РЕТТЕГІШІНІҢ СЫРТҚА ДАУЫСЫ 24 V DC ТҰРАҚТЫ БОЛУЫ КЕРЕК.

SLO

LED NAPAJALNIKI NAVODILA

LED napajalnike lahko uporabljamo za različne moči.
Prednosti LED napajalnikov so nastavitev izhodna moč,
majhna poraba električne energije, zaščita proti kratkemu stiku,
prezobremenitvi in pregrevanju, možnost korekcije energije, manjši
so manjši in lažji, ne oddajajo šuma.

OPOZORILO:
1.Pred uporabo pozorno preberite navodila.
2.Namestitev sme izvesti samo za to usposobljena oseba!
3.Izklopite 230V napajanje preden začnete z namestitvijem!
4.Za povezavo uporabljajte primerne inštalacijske sponke in kable.
5.Odstevilje se montaža LED napajalnikov v veča z velikim induktivnim bremenom ali napetostnimi koncami.
6.Odstevilje se montaža LED napajalnikov na površine, ki lahko povzročajo velko hrupa.
7.Izhodni vodniki morajo biti ločeni od vhodnih vodnikov.
8.Dolžina izhodnih vodnikov mora biti kot priporočeno 0.5-2m zaradi preprečitve frekvenčnih motenj.
Med napravo in drugimi predmeti upoštevajte minimalno razdalijo 30 cm!
9.Priklopna moč LED trakov se mora ujemati z izhodno močjo LED napajalnika.

MONTAŽA:
1.Za pravilno montažo sledite grafični predstavitvi spodaj.
2.Prevežite vodniške priimeno na kontakte kot kaže slika.

OPOZORILO: Brezžični RGB kontroler mora biti inštaliran skupaj z LED trakom in LED napajalnikom izhodne napetosti 24V DC.

UA

БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ ІНСТРУКЦІЯ

•Широкий вибір потужності БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ
•Переваги БЛОКА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ : наявність варіантів вихідної потужності, низьке споживання енергії, захист від короткого замикання, захист від перевантаження і перегрівання, корекція коефіцієнта потужності, зменшене вага і об'єм, безшумна робота.

УВАГА:
1.Перед встановленням уважно прочитайте інструкцію.
2.Встановлення і догляд за виробом повинні робитися кваліфікованим електриком.
3.Перед встановленням вимкніть електроживлення.
4.При встановленні переконайтеся в правильності підключення дротів.
5.Уникайте встановлення БЛОКА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ в обійсті з великим індуктивним навантаженням або перепадами напруги.
6.Уникайте встановлення БЛОКА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ на поверхні, від якої може з'явитися акустичний шум.
7.Переконайтеся, що кінці дроту вихідної напруги знаходяться окремо від кінців дроту вхідної напруги.
8.Для зниження дії радіоперешкод рекомендована довжина дроту від БЛОКА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ 0.5м~2м.
9.Потужність ленти має відповідатися повним строго відповідати вказаній вихідній потужності БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ.

ВСТАНОВЛЕННЯ:
1.Дотримуйтеся схеми для встановлення блоку живлення.
2.Підчіпіть дроти з клемами як показано на схемі.

ПРИМІТКА: ПРИ З'ЄДНАННЯ БЕЗПРОВОДНОГО КОНТРОЛЕРА ДЛЯ RGB ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ ДО БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ НАПРУГА БЕЗПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА ЩО ВИХОДИТЬ, МАЄ БУТИ 24 V DC.

AR

الفلز الكهربائي مع مرونة قابلة للإضاءة الترتيب

الفلز الكهربائي مع مرونة القابلة يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من بدائل الفولتاج
• ان الفلز الكهربائي مع مرونة القابلة تتميز بمصدر متنوع (مجزات الفولتاج) انخفاض استهلاك الطاقة، قصور - حماية قاطرة، حماية قاطرة الزائد و ارتفاع درجة الحرارة، تصحيح معامل القدرة، وانخفاض الوزن، انخفاض الحجم، القضاء على الضجيج.

تنبيه :
1.يجب أن يقرأ التعليمات بعناية قبل التثبيت
2.يجب أن يقوم بالتركيب و الصيانة فقط من قبل فني كهربائي مؤهل
3.يجب فصل التيار الكهربائي عن مزود الطاقة قبل التركيب
4.يجب ربط الفلز الكهربائي مع مرونة القابلة بشكل صحيح
5.يجب تجنب تركيب الفلز الكهربائي مع مرونة القابلة مع الأحمال الثقيلة أو تضخم الجهد
6.يجب أن يوضع الفلز الكهربائي مع مرونة القابلة بعيدا عن سطحات وبني
7.يجب أن تكون وأنتي توتيس الفلز الكهربائي مع مرونة القابلة بعيدا عن الخطط الرئيسي الخط الدخل
8.يجب أن يوضع الفلز الكهربائي مع مرونة القابلة 0.5م~2م لتقليل التداخل الراديو الضجيج
9.يجب أن يتطابق الفلز الكهربائي مع مرونة القابلة مع الطاقة الخارجة من مزود الطاقة

التركيب:
1.للحصول على تثبيت صحيح، اتبع مخطط تركيب أدناه.
2.قم بتوصيل الكابلات على الأطراف الطرفية وفقا للتعليمات أدناه.

ملاحظة: وحدة التحكم اللاسلكي RGB يجب أن تكون مثبتة وملحقة الشريط الضوئي بقيادة الفلز الكهربائي AT 24 V DC خرج الإخراج

IT

ALIMENTATORE PER STRISCE LED FLESSIBILI ISTRUZIONI

• L'ALIMENTATORE PER STRISCE LED FLESSIBILI può essere utilizzato in un'ampia gamma di alternativa di potere.
• I vantaggi dell'ALIMENTATORE PER STRISCIA LED FLESSIBILE sono opzioni di potenza di uscita variabile, minor consumo energetico, protezione da cortocircuito, protezioni da sovraccarico e surriscaldamento, rifasamento, ridotto peso e dimensioni ed eliminazione del rumore acustico.

ATTENZIONE:
1.Le istruzioni devono essere lette attentamente prima dell'installazione.
2.L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da un elettricista qualificato.
3.L'alimentazione di rete deve essere disattivata prima dell'installazione.
4.L'installazione deve essere eseguita con il cablaggio corretto.
5.L'installazione dell'ALIMENTATORE PER STRISCE LED FLESSIBILI nei circuiti con grandi carichi induttivi o picchi di tensione dovrebbero essere evitati.
6.L'Installazione dell'ALIMENTATORE PER STRISCIA LED FLESSIBILE sulle superfici che potrebbero amplificare il rumore acustico dovrebbero essere evitati.
7.I cavi di uscita devono essere mantenuti separati e separati dai cavi di ingresso.
8. Per mantenere la radio, la lunghezza dei cavi di uscita dovrebbe essere generalmente compresa tra 0,5 e 2 m minimo di interferenza.
9. La potenza dell'etichetta della striscia LED deve corrispondere alla potenza di uscita dell'alimentatore.

INSTALLAZIONE:
1. Per una corretta installazione, seguire la tabella di installazione mostrata di seguito.
2.Collegare correttamente i cavi sui contatti dei terminali secondo la figura fornita.

NOTA: IL CONTROLLER WIRELESS PER RGB DEVE ESSERE INSTALLATO CON IL LED STRIP E ALIMENTATORE CON USCITA 24 V DC.

DE

STROMVERSORGUNG FÜR FLEXIBLE LED-STREIFENBELEUCHTUNG ANWEISUNG

• STROMVERSORGUNG FÜR FLEXIBLE LED-STREIFEN, vielseitig einsetzbar Energiealternative.
• Die Vorteile der STROMVERSORGUNG FÜR FLEXIBLE LED-STREIFEN sind variable Ausgangsleistungsoptionen, geringerer Energieverbrauch, Kurzschlussschutz, Überlast- und Überhitzungsschutz, Leistungsfaktorkorrektur, reduziert Gewicht und Größe und eliminiert akustische Geräusche.

VORSICHT:
1. Die Anleitung sollte vor der Installation sorgfältig gelesen werden.
2. Die Installation und Wartung sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
3. Vor der Installation sollte die Stromversorgung unterbrochen werden.
4. Die Installation sollte mit korrekter Verkabelung durchgeführt werden.
5. Die Installation der STROMVERSORGUNG FÜR FLEXIBLE LED-STREIFEN in Stromkreisen mit großen induktiven Lasten oder Spannungsspitzen sollten vermieden werden.
6. Die Installation der STROMVERSORGUNG FÜR FLEXIBLE LED-STREIFEN auf Oberflächen die den akustischen Lärm verstärken könnten, sollten vermieden werden.
7. Die Ausgangsleitungen sollten getrennt und getrennt von den Eingangsleitungen verlegt werden.
8. Die Länge der Ausgangsleitungen sollte normalerweise 0,5 m bis 2 m betragen, um den Funkfrequenzen aufzuhalten.
9. Die auf dem Etikett angegebene Leistung des LED-Streifens sollte mit der Ausgangsleistung des Netzteils übereinstimmen.

INSTALLATION:
1. Für eine ordnungsgemäße Installation befolgen Sie die unten gezeigte Installationstabelle.
2.Schließen Sie die Kabel gemäß der Abbildung ordnungsgemäß an die Anschlussklemmen an.

HINWEIS: DER WIRELESS-CONTROLLER FÜR RGB MUSS VON DER LED INSTALLIERT WERDEN STREIFEN- UND STROMVERSORGUNG AM 24-VDC-AUSGANG.

PL

ZASILANIE DO ELASTYCZNEGO OŚWIETLENIA TAŚM LED INSTRUKCJA

• ZASILANIE ELASTYCZNEJ TAŚMY LED ma szerokie zastosowanie alternatywa zasilania.
• Zaletami ZASILACZA DO ELASTYCZNEJ TAŚMY LED są: zmienna moc wyjściowa, mniejsze zużycie energii, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem, korekcja współczynnika mocy, obniżona waga i rozmiar oraz wyeliminowany hałas akustyczny.

OSTROŻNIE:
1. Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję.
2. Instalacja i konserwacja powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.
3.Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie sieciowe.
4.Instalacja należy wykonać z użyciem prawidłowego okablowania.
5.Montaż ZASILACZA ELASTYCZNEJ TAŚMY LED w obwodach przy dużych obciążeniach indukcyjnych lub skokach napięcia.
6.Montaż ZASILACZA DO ELASTYCZNEJ TAŚMY LED na powierzchniach które mogą wzmacniać hałas akustyczny, należy unikać.
7.Przewody wyjściowe powinny być trzymane oddzielnie i z dala od przewodów wejściowych.
8.Długość przewodów wyjściowych powinna zazwyczaj wynosić 0,5 m ~ 2 m, aby zachować łączność radiową minimum zakłóceń.
9. Moc na etykiecie taśmy LED powinna odpowiadać mocy wyjściowej zasilacza.

INSTALACJA:
1. W celu prawidłowego montażu postępuj zgodnie ze schematem instalacji pokazanym poniżej.
2.Podłączyć przewody prawidłowo do styków terminala zgodnie z podanym rysunkiem.

UWAGA: BEZPRZEWODOWY STEROWNIK RGB MUSI BYĆ ZAINSTALOWANY PRZEZ Y LED LISTWA I ZASILANIE PRZY WYJŚCIU 24 V DC.

ES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA TIRA LED FLEXIBLE INSTRUCCIÓN

• FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA TIRA LED FLEXIBLE se puede utilizar en una amplia gama de alternativa de energía.
• Las ventajas de la FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA TIRA LED FLEXIBLE son opciones de potencia de salida variable, menor consumo de energía, protección contra cortocircuitos, protecciones contra sobrecarga y sobrecalentamiento, corrección del factor de potencia, reducción Peso y tamaño y eliminación del ruido acústico.

PRECAUCIÓN:
1. Las instrucciones deben leerse atentamente antes de la instalación.
2.A instalación e mantenimento deven ser feitas por um electricista qualificado.
3. El suministro eléctrico debe desconectarse antes de la instalación.
4. La instalación debe realizarse con el cableado correcto.
5.A instalação da FUENTE DE ALIMENTAÇÃO PARA TIRA DE LED FLEXÍVEL em circuitos com grandes cargas indutivas o sobretensões.
6.A instalação da FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA TIRA LED FLEXÍVEL em superfícies Deben evitarse los aparatos que puedan amplificar el ruido acústico.
7.Los cables de salida deben mantenerse separados y apartados de los cables de entrada.
8. La longitud de los cables de salida normalmente debe ser de 0,5 m ~ 2 m para mantener la radio interferencia mínima.
9.La potencia de la etiqueta de la tira de LED debe coincidir con la potencia de salida de la fuente de alimentación.

INSTALACIÓN:
1. Para una instalación adecuada, siga el cuadro de instalación que se muestra a continuación.
2.Conecte los cables correctamente en los contactos de los terminales según la figura dada.

NOTA: EL CONTROLADOR INALÁMBRICO PARA RGB DEBE INSTALARSE MEDIANTE LED REGLETA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN A SALIDA 24V DC.

PT

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DE FITA LED FLEXÍVEL INSTRUÇÃO

• FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA FLEXÍVEL DE LED pode ser usada em ampla gama de alternativa de energia.
• As vantagens da FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA LED FLEXÍVEL são opções de potência de saída variável, menor consumo de energia, proteção contra curto-circuito, proteções contra sobrecarga e superaquecimento, correção do fator de potência, redução peso e tamanho e ruído acústico eliminado.

CUIDADO:
1.As instruções devem ser lidas cuidadosamente antes da instalação.
2.A instalação e manutenção devem ser feitas por um eletricista qualificado.
3.Antes de alimentação deve ser desligada antes da instalação.
4.A instalação deve ser aplicada com fiação correta.
5.A instalação da FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA TIRA DE LED FLEXÍVEL em circuitos com grandes cargas indutivas ou surtos de tensão devem ser evitados.
6.A instalação da FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA LED FLEXÍVEL em superfícies que possam amplificar o ruído acústico devem ser evitados.
7.Os cabos de saída devem ser mantidos separados e separados dos cabos de entrada.
8. O comprimento dos cabos de saída deve ser normalmente de 0,5 m ~ 2 m para manter o rádio mínimo de interferência.
9.A potência da etiqueta da fita de LED deve corresponder à potência de saída da fonte de alimentação.

INSTALAÇÃO:
1. Para uma instalação adequada, siga o gráfico de instalação mostrado abaixo.
2.Conecte os cabos corretamente nos contatos do terminal de acordo com a figura fornecida.

NOTA: O CONTROLADOR SEM FIO PARA RGB DEVE SER INSTALADO POR LED TIRA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA SAÍDA DE 24V DC.

SK

NAPÁJANIE PRE FLEXIBILNÉ OSVETLENIE LED PÁSKU NÁVOD

• NAPÁJACÍ ZDROJ FLEXIBILNÉHO LED PÁSU možno použiť v širokom rozsahu alternatíva napájania.
• Výhody NAPÁJANIA PRE FLEXIBILNÝ LED PÁS sú variabilné možnosti výstupného výkonu, nižší spotrebe energie, ochrana proti skratu, ochrany proti preťaženiu a prehriatiu, korekcia účinníka, znížená hmotnosť a veľkosť a eliminovaný akustický hluk.

POZOR:
1. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod.
2. Inštaláciu a údržbu by mali vykonávať kvalifikovaní elektrikári.
3. Pred inštaláciou by mali byť vypnuté sieťové napájení.
4. Inštalácia by mala byť vykonaná so správnym zapojením.
5. Inštalácia NAPÁJACÍCHO ZDROJA PRE FLEXIBILNÝ LED PÁS do obvodov s veľkými indukčnými zátažami alebo napäťovými rázmi.
6. Inštalácia NAPÁJANIA PRE FLEXIBILNÝ LED PÁS na povrchy ktoré môžu zosilňovať akustický hluk, je treba sa vyvarovať.
7.Výstupné vodiče by mali byť oddelené a oddelené od vstupných vodičov.
8. Dĺžka výstupných káblov by mala byť zvyčajne 0,5 m ~ 2 m, aby sa zachovalo rádio minimálne rušenie.
9. Výkon štítku LED pásku by mali zodpovedať výstupnému výkonu napájacieho zdroja.

INŠTALÁCIA:
1. Pre správnu inštaláciu postupujte podľa inštalačnej schémy uvedenej nižšie.
2. Káble správne pripojte na svorkové kontakty podľa uvedeného obrázku.

POZNÁMKA: BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ PRE RGB MUSÍ BYŤ INŠTALOVÁN S